

## **Ingebrauchnahme des SAR SHIELD** **(Warnhinweis: Gebrauchsanweisung für zwei Arten von** **Telefonen)**

### Für Telefone mit Innenantenne:

- Schritt 1. Reinigen Sie die Rückseite Ihres Handys gründlich mit einem trockenen Tuch, um Verschmutzungen und Fett zu beseitigen.
- Schritt 2. Öffnen Sie das Handy an der Rückseite, um Zugriff auf die Batterie zu bekommen.
- Schritt 3. Bestimmen Sie die Stelle, an der die zwei Sticker angebracht werden sollen, so dass diese sozusagen aufeinander kleben, jedoch durch die Rückseite Ihres Handys getrennt sind.
- Schritt 4. Ziehen Sie den Klebestreifen vom SAR SHIELD, kleben Sie das SAR SHIELD auf die Rückseite Ihres Handys (siehe Abbildung 1) und drücken Sie das Schildchen fest an.
- Schritt 5. Ziehen Sie den Klebestreifen vom beigefügten Sticker und kleben Sie den Sticker anschließend auf die Innenseite der Rückseite Ihres Handys (siehe Abbildung 2).
- Schritt 6. Schließen Sie das Telefon, indem Sie die Rückseite wieder auf der Vorderseite anbringen.

1

2

### Für Telefone mit Außenantenne:

- Schritt 1. Reinigen Sie die Rückseite Ihres Handys gründlich mit einem trockenen Tuch, um Verschmutzungen und Fett zu beseitigen.
- Schritt 2. Ziehen Sie den Klebestreifen vom SAR SHIELD, kleben Sie das Schildchen um die Antenne (siehe Abbildung 3) und drücken Sie es fest an.
- Schritt 3. Ziehen Sie den "Sicherheitsbefestigungsstreifen" vom Sticker und kleben Sie den Klebestreifen um das SAR SHIELD, das um die Antenne geklebt ist (siehe Abbildung 4). Der "Sicherheitsbefestigungsstreifen" hält das SAR SHIELD fest auf seinem Platz.

3

4